

## Verklebung und Entfernung der nicht klebenden panoRama Folien mit panoRama Tape

*Grundlage für diese Verarbeitungshinweise sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen. Es werden nicht alle Aspekte erläutert, die für eine Verklebung zu beachten sind. Das fachspezifische Wissen und Können eines Werbetechnikers bzw. Verklebers wird vorausgesetzt. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung, Verklebung und Verwendung empfehlen wir bei speziellen Anwendungen, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Die Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.*

Die nicht selbstklebenden **panoRama Folien** sind einfach anzuwenden und zu entfernen. Die Montage ist einfach, solange Sie die empfohlenen Hilfsmittel verwenden und ein paar grundlegende Regeln beachten. Mit Hilfe dieser Anleitung wird die Anwendung von Continental Grafix Produkten ein Genuss. Bitte beachten Sie die Punkte dieser Verklebeanleitung genau.

### EINIGE GRUNDLEGENDE EMPFEHLUNGEN

**UNTERGRUND:** Die nicht klebenden **panoRama Folien** sind nur für ebene Untergründe geeignet. Davon eignet sich Glas am besten. Alle anderen Oberflächen müssen vorgängig getestet werden.

**REINIGUNG:** Eine gründliche Reinigung des zu beklebenden Untergrundes ist unbedingt notwendig. Danach muss die Oberfläche sehr gut trocknen. Um die Oberfläche zu trocknen, verwenden Sie fuselfreies Material oder braunes Industrierpapier. Die Oberfläche muss komplett fett- und fusselfrei sein. Bitte vergessen Sie nicht die Fensterecken.

**DRUCK:** Beim Lösemitteldruckdruck muss das Vorheizsystem ausgeschaltet werden. Das panoRama Film ist mit einem selbstklebenden Liner mit Polyesterrückseite ausgestattet. Der Liner wird erst nach dem Druck entfernt. Beim Entfernen des Liners beachten Sie bitte, dass der selbstklebende Liner nicht mit anderen Materialien in Berührung kommt, speziell nicht mit der bedruckten Oberfläche.

Nach dem Druck soll der Liner erst entfernt werden, wenn die perforierte Folie komplett trocken ist. Empfohlene Trocknungszeit: 24 bis 48 Stunden vor der Anbringung mit panoRama Tape.

Es wird empfohlen, mit Handschuhen zu arbeiten, um einerseits nicht die Oberfläche der Folie zu beeinträchtigen und andererseits keine Fettschicht zu hinterlassen, welche die Klebkraft zwischen der nicht klebenden panoRama Folie und panoRama Tape negativ beeinflussen könnte.

# Verklebung und Entfernung der nicht klebenden panoRama Folien mit panoRama Tape

## VERARBEITUNG

**panoRama Tape** ist ein ultrklares doppelseitig klebendes Tape. Aufgetragen wird das Tape auf der bedruckten Seite des nicht selbstklebenden panoRama Produktes. Stellen Sie sicher, dass der Druck vollständig trocken ist, bevor Sie **panoRama Tape** auftragen

**panoRama Tape** ist einfach anzubringen und benötigt kein zusätzliches Werkzeug.

Legen Sie das nicht selbstklebende perforierte panoRama Produkt mit der Druckseite nach oben auf eine Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass der rückseitige Liner vorher entfernt wurde.

Kleben Sie einfach einen Streifen des doppelseitigen Tapes **panoRama Tape** jeweils an die Ober- und Unterseite des Motivs. Hierfür nutzen Sie bitte die Klebeseite mit dem permanenten Kleber (Rolleninnenseite)

Den Liner auf der wiederablösbaren Seite bitte auf dem **panoRama Tape** belassen. Das Tape mit einem Raket leicht andrücken—fertig!

Falls Sie das Poster zur Verklebung versenden oder transportieren wollen, rollen Sie das Poster mit der Druckseite nach aussen und legen es in eine Transporthülse.

## MONTAGE:

**REINIGUNG:** Eine gründliche Reinigung der zu beklebenden Untergründe ist unbedingt notwendig. Die Oberfläche muss komplett fett- und fusselfrei sein. Danach muss die Oberfläche sehr gut austrocknen. Vergessen Sie nicht die Fensterwinkel.

Am Installationsort entfernen Sie dann den klaren Liner vom panoRama Tape und kleben das Produkt von innen an die Scheibe.

Die **nicht klebenden panoRama Folien** dürfen nur auf trockene Oberflächen aufgebracht werden. Das Poster darf nicht über den Scheibenrand hinaus aufgeklebt werden, sondern es soll immer etwas freier Platz sichtbar bleiben am Posterrand. Eine Verklebung über die Verbindung von Scheibe und Rahmen muss absolut vermieden werden. Vorzugsweise werden 2-3 mm zwischen dem Poster und der Scheibenverbindung frei gelassen werden

# Verklebung und Entfernung der nicht klebenden panoRama Folien mit panoRama Tape

**FÜR KLEINE FLÄCHEN:** Entfernen Sie den panoRama Tape Liner und tragen Sie die Folie auf der Glasinnenseite auf.

## **FÜR GRÖßERE FLÄCHEN:**

1. Richten Sie die panoRama Folie auf allen Seiten genau aus und befestigen Sie die Folie mit Abdeckband an der zu beklebenden Oberfläche.
2. Lösen Sie den rückseitigen Träger in einer der oberen Ecken und schneiden Sie diesen bei ca. 8-16 cm ab (abhängig von der Größe der Grafik).  
Bitte entfernen Sie den Liner beim Verkleben vorsichtig.

1. Die vom Liner gelöste Folie kann nun mit leichtem Händedruck oder einem weichen Gummiwischer auf das Glas angebracht werden.
2. Arbeiten Sie von oben nach unten, indem Sie immer mehr Liner wegnehmen und die Folie mit leichtem Druck montieren. Arbeiten Sie weiter, bis der Liner vollständig abgezogen und die Grafik angebracht ist.
3. Schneiden Sie die überstehenden Ränder der Grafik mit Hilfe eines scharfen Messers ab.
4. Wenn Sie mehr als eine Bahn montieren, muss die nächste Bahn genau der zuvor angebrachten Bahn ausgerichtet werden. Beachten Sie hierbei den Abstand von mindestens 1mm. Falls die Grafik zusammen passen muss, installieren Sie die zwei Stücke so, dass die Enden der Folie jeweils mit den Löchern zueinander stoßen (die zwei Folien nicht überlappen). Beachten Sie eine Lücke von mind. 1 mm.
5. Arbeiten Sie weiter wie unter 1 - 5 beschrieben.
6. Mit einem Gummiwischer oder dem Rakel können Sie die Grafik zum Schluss von der Mitte aus in allen Richtungen glätten und kräftig andrücken.

Achten Sie besonders darauf, dass die Ecken gut angeklebt sind. Bei schwierigen Applikationen kann es sinnvoll sein, die Ecken abzurunden. Damit wird verhindert, dass die Klebkraft in den Fensterwinkeln während der Zeit abgeschwächt wird.

# Verklebung und Entfernung der nicht klebenden panoRama Folien mit panoRama Tape

## **VERKLEBETEMPERATUR:**

Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung ist eine Verarbeitungstemperatur von mind. +12°C und max. +32°C. Diese Werte beziehen sich nicht nur auf die Umgebungstemperatur, sondern auch auf die Temperatur der zu beklebenden Oberfläche. Damit sich der zu beklebende Untergrund diesen Arbeitsbedingungen anpassen kann bzw. um eine optimale Haftung zu erzielen, sollte er ebenso wie die verwendeten Folien (mit panoRama Tape ausgerüstete panoRama nicht klebende perforierte Folie) einige Stunden vor und nach der Verklebung im Arbeitsraum temperiert werden.

## **MEHRTEILIGE GRAFIKEN:**

Bei mehrteiligen Grafiken dürfen die Folien unter keinen Umständen überlappend verklebt werden, sondern auf Stoß mit ca. 1 mm Zwischenraum.

## **DEMONTAGE:**

Die Anwendung auf Glas ist am einfachsten. Die Demontage der nicht klebenden panoRama Produkte ist somit ein leichtes Unterfangen. Lösen Sie das Poster in einer Ecke und ziehen Sie es sorgfältig vom Glas

Sollten wider Erwarten wenige Leimrückstände am Fenster verbleiben, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und entfernen Sie die Klebereste mit einem weichen Gummiwischer.

**CONTINENTAL GRAFIX BEDANKT SICH DAFÜR,  
DASS SIE EIN PANORAMA PRODUKT GEWÄHLT HABEN UND  
WÜNSCHT IHNEN HIERMIT VIEL ERFOLG.**

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG.**